



# Disc 290 Connect




220-240V~, 50/60Hz








**Connect**  
SG Connect  
Commissioning




**Connect**  
SG Connect  
User



Range: 10m in open air



Fixed cable only



## NORWAY

SG Armaturen AS

Skytterheia 25  
N-4790 Lillesand

Tel: +47 37 50 03 00  
firmapost@sg-as.no  
www.sg-as.no

## SWEDEN

SG Armaturen AB  
Tel: +46 31 81 71 10  
info@sg-ab.se  
www.sg-ab.se

## FINLAND

SG Armaturen Oy  
Tel: +358 02 07 30 39 60  
info@sg-oy.fi  
www.sg-oy.fi

## DENMARK

SG Armaturen A/S  
Tel: +45 70 70 72 13  
info@sg-as.dk  
www.sg-as.dk

## UNITED KINGDOM

SG Lighting LTD  
Tel: +47 37 50 03 00  
info@sglighting.co.uk  
www.sglighting.co.uk

## FRANCE

SG Lighting SA/NV  
Tel: +33(0) 4 94 93 00 00  
info.france@sglighting.fr  
www.sglighting.net

## BENELUX


SG Lighting SA/NV  
Tel: +32(0) 15 20 72 71  
info.benelux@sglighting.net  
www.sglighting.net

## GERMANY

SG Leuchten GmbH  
Tel: +49 40 23 99 44 59  
info@sg-leuchten.de  
www.sg-leuchten.de


## INTERNATIONAL

SG Lighting Co Ltd.  
Tel: +86 769 88 49 20 88  
cindy@sgdgc.com  
www.sg-as.com




**NO:** Skru av strømmen før montering.  
**DK:** Sluk for strømmen inden montering.  
**SE:** Stäng av strømmen innan montering.  
**EN:** Turn off power before installing.  
**FR:** Couper le courant avant l'installation.  
**NL:** Stroom uitschakelen voor u het toestel installeert.  
**DE:** Vor Installationsarbeiten den Strom abschalten.  
**FI:** Sammuta virta ennen kytkemistä

7: Non-replaceable light source



3: Replaceable control gear by a professional



**NO:** Kan kun installeres og vedlikeholdes av en registrert installasjonsvirksomhet.  
**DK:** Må kun installeres og vedligeholdes af uddannet elektriker.  
**SE:** Skall installeras och underhållas av behörig elektriker.  
**EN:** Only to be installed and maintained by an authorized electrician.  
**FR:** Doit être installé et maintenu par un électricien qualifié.  
**NL:** Mag alleen geïnstalleerd en onderhouden worden door een bevoegde elektricien.  
**DE:** Dieses Produkt darf nur durch autorisiertes Personal (z.B. Elektro-Installateur) angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.  
**FI:** Asentaa ja huoltaa saa vain valtuutettu sähköasentaja




**NO:** Husk å overholde lokale forskrifter: lever elektrisk utstyr som ikke fungerer til din miljøstasjon. Emballasjen er resirkulerbar. Kast emballasjen på en miljøvennlig måte.  
**DK:** Husk at overholde lokale regler: aflever elektrisk udstyr, der ikke fungerer, til din miljøstation. Emballagen kan genbruges. Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde.  
**SE:** Kom ihåg att följa lokala bestämmelser: överlämna elektronisk utrustning som inte fungerar till din miljöstation. Förpackningen kan återvinnas. Kasserå förpackningen på ett miljövänligt sätt.  
**EN:** Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.  
**FR:** Veuillez à respecter les réglementations locales : déposez le matériel électrique hors d'usage dans une déchetterie. L'emballage peut être recyclé. Éliminez l'emballage de manière écologique.  
**NL:** Denk eraan om de plaatselijke voorschriften na te leven: lever elektrische apparatuur die niet meer werkt in bij uw milieustation. De verpakking kan worden gerecycled. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier.  
**DE:** Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften: Geben Sie Elektroaltgeräte bei einem Entsorger vor Ort ab. Die Verpackung lässt sich recyceln. Entsorgen Sie die Verpackung auf umweltfreundliche Weise.  
**FI:** Muista noudattaa paikallisia määräyksiä: toimita rikkiäisät sähkölaitteet sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Pakkaus on kierrätettävä. Hävitä pakkaus ympäristöystävällisellä tavalla.



**NO:** Drivren må være strømløs når LED panelet kobles til. Ellers kan LED panelet og drivren skades, og garantien vil ikke gjelde.  
**DA:** Sørg for, at der ikke er tændt for drivren, før LED-panelet tilsluttes. Ellers kan LED-panelet og drivren blive beskadiget, og garantien bliver ugyldig.  
**SV:** Kontrollera att drivern inte är strömsatt innan LED-panelen ansluts. Annars kan LED-panelen och drivern skadas och garantin bli ogiltig.  
**EN:** Make sure driver is not powered before LED panel is connected. Otherwise LED panel and driver could be damaged and warranty will be void.  
**FR:** Vérifiez que le driver est hors tension avant de connecter le panneau à LED. Autrement le panneau à LED et le driver pourraient être endommagés et la garantie ne serait plus valable.  
**NL:** Zorg dat u het ledpaneel aansluit voordat u de driver inschakelt. Anders kunnen het ledpaneel en de driver beschadigd raken en vervalt de garantie.  
**DE:** Darauf achten, dass der Treiber vor dem Anschluss des LED-Panels von der Stromversorgung getrennt ist. Andernfalls können LED-Panel und Treiber beschädigt werden, und die Garantie erlischt.  
**FI:** Varmista, että ohjaimen ei ole kytketty virtaa ennen LED-paneelin liittämistä. Jos virta on kytketty, LED-paneeli ja ohjain voivat vaurioitua, ja takuu mitätöityy.




**NO:** Hvis armaturens ytre ledning er skadet, skal den byttes av produsenten eller lignende kvalifisert personell.  
**DK:** Hvis armaturets eksterne kabel er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller lignende kvalificeret personale.  
**SE:** Om armaturens externa kabel är skadat måste den bytas ut av tillverkaren eller liknande kvalificerad personal.  
**EN:** If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.  
**FR:** Si le câble externe de l'armature est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel disposant de qualifications similaires.  
**NL:** Als de externe kabel van de armatuur beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel.  
**DE:** Wenn das externe Kabel der Leuchte beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder von Fachpersonal ausgetauscht werden.  
**FI:** Mikäli valaisimen ulkoinen kaapeli on vaurioitunut, valmistajan tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se.




## 1 Login


1.1




1.2



1.3




1.4




## 2 Create Group


2.1




2.2




2.3




2.4



2.5



2.6




2.7




### 3 Torchlight Commissioning


3.1




3.2




3.3




3.4




3.5



3.6




3.7




## 4 List Based Commissioning


4.1




4.2




4.3




4.4




4.5




4.6



4.7




4.8




## 5 Create Zone


5.1




5.2



5.3



5.4



5.5

